



FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for car model, wheel size, hub size, and tire specifications for various models like CT, GS, IS, LS, RC, and Toyota models like アクア, アリスト, ヴィッツ.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロントリアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムデザイン面がファンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車調ではファンダーより出ますので、ロードダウンその他車両側の調整が必要です。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 *B 車両側取付面のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。 *C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



TOYOTA / NISSAN

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Table with columns for car model (車名), type (型式/仕様), P.C.D. (P.C.D. ハブ径), Nut size (ナット サイズ), Size (サイズ), and tire specifications for various wheel models (FT-117, TC105N, RN-05M, SA-54R, SA-20R, SA-72R, SA-10R, SA-15R). Rows include Toyota models like Auris, Crown, Supra, Prius, and Nissan models like Silvia, Skyline.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車間ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側の調整が必要です。 3 インナークリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。 4 ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 *B 車両側取付面のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。 *C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



NISSAN / HONDA

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for vehicle type, model, P.C.D., hub size, wheel size, and tire specifications for various models like NISSAN スカイライン, GT-R, フェアレディZ, マーチ, and HONDA アコード.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"×"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車種ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車種側の調整が必要です。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 *B 車両側取付用のピンワッシャーは取り外していただき、そのまま装着すると安全な取付ができません。 *C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



HONDA / MITSUBISHI / MAZDA

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for car model, wheel type, size, and tire specifications for various models like Honda Civic, Mitsubishi Lancer, and Mazda RX-7.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロントリアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がファンダーよりみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 *B 車両側取付用のピンワッシャーは取り外していただき、そのまま装着すると安全な取付ができません。

ウェッズスポーツ 5



SUBARU / SUZUKI / DAIHATSU

WedsSport

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for vehicle type, model, wheel size, hub size, rim size, and tire specifications for various models like Subaru WRX, BRZ, and Daihatsu Copen.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がファンダリーよりみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車間ではファンダリーより出ますので、ローダウンその他車間での調整が必要です。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 *B 車両側取付用のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。 *C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。